



www.alliance-dv.ru
8-800-250-85-98

Паспорт на электрический полотенцесушитель. 1. Общие положения

Полотенцесушитель электрический (в дальнейшем ПЭ) изготовлен по ТУ 7.51.24-001-49094248-2023 предназначен для сушки полотенец и других текстильных изделий.

2. Технические характеристики

- 2.1 ПЭ произведен из высококачественной нержавеющей и углеродистой стали, порошковый окрас по RAL.
2.2 ПЭ рассчитан на эксплуатацию со следующими характеристиками: Номинальное напряжение 220-240В:
- Номинальная частота электрического тока 50 Гц;
- Потребляемая мощность 30-260 Вт в зависимости от модели.
2.3 Температура поверхности изделия 30-65°C +/-5°C.
Внимание!!! Температура поверхности изделия зависит не только от выставленной температуры, но и от окружающей среды и от модели
2.4 Способ защиты от поражения электрическим током, ПЭ относится к 1 классу защиты;
2.5 Степень защиты проникновения воды — IP54 (Брызгозащищенные и Влагозащищенные)
2.6 Время нагрева ПЭ зависит от мощности установленного в изделие нагревательного элемента составляет до 40 минут.

3. Монтаж ПЭ

- Произвести «примерочный» монтаж ПЭ для точной разметки крепежа
3.2 Сделать метки на стене.
3.3 В полученных метках (п 5.2) сделать отверстия диаметром 6 мм и произвести монтаж кронштейнов ПЭ с помощью саморезов и дюбелей.

4. Подготовка к работе и порядок действий.

4.1 Для изделий ТДА ПЭ с кнопкой

- 4.1.1 Подключить ПЭ к сети питания **С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ!** При помощи кабель-вилки.

- 4.1.2 Включить изделие нажав на кнопку, расположенную в торце ПЭ.
О включении прибора извещает свечение красной или желтой индикаторной лампы.

4.2 Для изделий ТДА ПЭ со встроенным терморегулятором:

- 4.2.1 Подключить ПЭ к сети питания при помощи кабель-вилки (для наружного подключения): при использовании скрытой проводки.

ВНИМАНИЕ!!!

- ⚠ Подключение к скрытой электропроводке должно производиться только квалифицированным, сертифицированным специалистом электриком.**

- 4.2.2 При включении изделия в сеть питания светодиоды не горят (режим «ожидания»). Изделие включено в сеть питания, без выбора режима работы ("OFF" — изделие не нагревается, мощность 0%)

Включение изделия производится нажатием и удержанием кнопки питания в течении 3-х секунд.

- После этого загорится 1-й светодиод (режим I) — изделие нагревается при мощности 60%

- 4.2.3 Для изменения режима работы (мощности) необходимо нажать кнопку питания без удержания. Каждое последующее нажатие кнопкой питания изменяет режим нагрева: I-II-III.

Режим II горит 2-ой светодиод — изделие нагревается при мощности 80%

Режим III горит 3-ий светодиод — изделие нагревается при мощности 100%

- ⚠ Не рекомендуется постоянно использовать изделие в максимальном режиме, т. к. температура 65°C может доставить дискомфорт при соприкосновении с изделием. Используйте максимальный режим только для кратковременной и быстрой сушки влажных изделий, т. к. ПЭ не является обогревательным прибором.**

Нагрев ПЭ до максимальной температуры занимает 30-40 минут.

4.2.4 Для выбора необходимого времени работы ПЭ необходимо нажать кнопку питания.

Каждое нажатие кнопки «Время» установит таймер отключения на желаемый отрезок времени. В соответствии с выбранным временем загорится соответствующий светодиод:

Отключение через 2 часа — горит **2h** светодиод.

Отключение через 4 часа — горит **4h** светодиод.

Отключение через 6 часов — горит **6h** светодиод.

Если ни один из диодов не горит, то ПЭ работает в полном режиме.

4.2.5 **Выключение ПЭ** производится нажатием и удержанием кнопки питания в течении 3-х секунд.

- ⚠ При аварийном отключении тока и повторном включении, работа ПЭ переходит режим «ожидания» (изделие не нагревается, мощность 0%, таймер не задан, светодиоды не горят).**

5. Требования безопасности

ВНИМАНИЕ!!!

- ⚠ ПЭ должен подключаться к электросети, ИМЕЮЩЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЕ по ГОСТ 7396.1-89 типа С2, С4, 220-240 В, 50 Гц до 16А!!!**

- ⚠ При эксплуатации ПЭ необходимо соблюдать меры безопасности для предотвращения поражения электрическим током.**

5.1 ПЭ должен находиться на расстоянии не менее 600мм от легковоспламеняющихся материалов.

5.2 Шнур питания самостоятельной замене не подлежит. В случае повреждения шнура использование ПЭ запрещено.

5.3 Нагревательный элемент ремонту не подлежит. Замена нагревательного элемента производится только на заводе-изготовителе.

5.4 Максимально допустимая (равномерно распределенная) нагрузка на ПЭ — 2 кг.

5.5 Для сушки деликатных тканей, необходимо предварительно повесить на корпус ПЭ полотенце, а на него вещь из деликатной ткани.

5.6 ПЭ предназначен только для сушки текстильных предметов невысокой степени влажности.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТЕКАНИЕ ВОДЫ ПО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЮ!!!**

ВНИМАНИЕ!!!

 Для исключения опасности для детей, этот ПЭ должен быть установлен так, чтобы нижняя нагреваемая переключательная часть располагалась на высоте не менее 600мм от уровня пола (п.7 ГОСТ 60335-2-43). ПЭ не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании ПЭ лицом, ответственным за их безопасность. Заземление в ПЭ предназначено только для функциональных целей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

 **ПРИКАСАТЬСЯ К ВИЛКЕ ВЛАЖНЫМИ РУКАМИ**
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕНОСИТЬ ПЭ ЗА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШНУР.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ ПЭ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ,
ДЕРЖА ЗА ШНУР.

- Категорически запрещается подвешивание к ПЭ грузов, а так же использование его для занятия спортом, облакачиваться или держаться за него и иных целей, не связанных с его прямым назначением.
- Самостоятельно разбирать ПЭ, заполнять его какими-либо жидкостями или иными материалами, проводить ремонтные работы, укорачивать нагревательный кабель, изменять конструкцию ПЭ:
- Производить замену подводящих (монтажных) проводов самостоятельно, нарушая соединения в распределительной коробке, выполненные заводом-изготовителем:
- Пользоваться поврежденным электрическим шнуром для розетки и проводить его замену во избежание опасности, должны производить завод-изготовитель или квалифицированный и сертифицированный специалист. Включать ПЭ в электросеть без заземления. Чистить ПЭ абразивными чистящими средствами;
- Включать регулятор мощности в сеть в разборном виде;
- Вносить конструктивные изменения для скрытой проводки ПЭ.

ВНИМАНИЕ!!!

 Полное отключение ПЭ от электросети происходит только при извлечении вилки из розетки.

5. Комплектация:

- полотенцесушитель электрический — 1 шт
- держатель без кольца для ПЭ (в зависимости от Модели ПЭ) — от 2 до 4 штук
- паспорт — 1 шт.
- упаковка (коробка) — 1 шт.

6. Перевозка и хранение полотенцесушителя

6.1 перевозка ПЭ в упакованном виде можно осуществлять любым видом крытого транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения ПЭ.
6.2 Хранить ПЭ необходимо в закрытом сухом помещении.

7. Гарантийные обязательства

Срок гарантии и эксплуатации ПЭ — 2 года с момента покупки.

Завод-изготовитель гарантирует соответствие ПЭ требованиям ТУ 27.51.24-001-49094248-2023. Гарантийные обязательства сохраняются при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации ПЭ указанных в ТУ и паспорте, при подключении ПЭ к соответствующим государственным стандартам электросетям.
ВНИМАНИЕ! При осуществлении монтажа организацией, имеющей соответствующее разрешение на проведение монтажных работ.
Гарантийные обязательства не предоставляются в следующих случаях:

- повреждения ПЭ вызваны стихией, пожаром и т. д.

Бытовыми факторами:

- ПЭ вышел из строя по вине владельца;
- при механических повреждениях;
- ПЭ имеет следы постороннего вмешательства,
- при не заполненном гарантийном талоне или его отсутствии.

Внимание! Завод-изготовитель не дает гарантии на комплектующие: заглушки и крепления.

8. Утилизация полотенцесушителя

Изделие подлежит утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Гарантийный талон

Завод-изготовитель: ООО «Торговый Дом Альянс»

адрес: 391306, Рязанская обл.,
г.Касимов, ул.Северная д.1 офис 5
тел: 8-49131-5-00-99
факс: 8-49131-5-04-99
тел. Для справок 8-800-250-85-98

Наименование ПЭ:

модель _____
ПЭ изготовлен в соответствии с ТУ и признан
годным к эксплуатации:

Печать ОТК:

Дата приемки:

Продавец:

Наименование организации: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен.
С гарантийными обязательствами производителя согласен.
К внешнему виду и комплектации ПЭ претензий не имею.

Дата продажи: _____

Подпись покупателя: _____