

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Артикул изделия _____

Дата продажи « ____ » _____ 20__ год

Дата изготовления « ____ » _____ 20__ год

Срок гарантии Двенадцать месяцев

Наименование продавца _____

Адрес и телефон продавца _____

Проверил комплектность, внешний вид изделия
и осуществил продажу

(подпись, расшифровка подписи, печать продавца)

Исправное изделие получил,
претензий по внешнему виду и комплектации не имею.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

(подпись, расшифровка подписи, печать продавца)

« ____ » _____ 20__ год

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ




Паспорт изделия «МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ»

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с приобретением мебели и благодарим за Ваш выбор! Наша компания производит мебель разного назначения и следит за качеством каждой выпущенной изделием. Мебель нашего производства прослужит Вам долго и хорошо впишется в Ваш интерьер. Для того, чтобы у Вас не возникло разочарований, просим Вас внимательно эксплуатировать мебель, соблюдать правила эксплуатации (допустимая влажность, температура помещений, уход за мебелью, нагрузка на само изделие и отдельные части изделия (полки, ящики)). Выпускаемая нами мебель изготавливается из материалов и комплектующих от проверенных производителей и отвечает Российским и Европейским стандартам.

При оформлении покупки проверьте комплектацию изделия, отсутствие механических и прочих дефектов, которые могли быть допущены при транспортировке. При обнаружении недостатка деталей в комплекте и/или дефектов, требуйте у продавца замены изделия. Проверьте правильность заполнения продавцом гарантийного талона. Все необходимые поля должны быть правильно и полностью заполнены.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ И УСТАНОВКЕ МЕБЕЛИ.



Внимание! При установке, либо при навешивании тумбы необходимо следить за тем, чтобы верхняя плоскость тумбы была строго горизонтальной. В противном случае неправильный монтаж может привести к негативным последствиям в виде перекоса фасадов, несрабатывающего механизма. Для наибольшей устойчивости ножки крепятся к основанию тумбы как можно ближе к её краю. Задние ножки установите с учетом особенностей помещения (наличие пристенного плинтуса, открытые коммуникационные трубы), сдвинув назад на максимально возможную ширину. Во избежание деформации материала корпуса и фасадных частей изделия не следует устанавливать тумбу вплотную к краю ванной. Расстояние между источником воды и мебелью должно быть таким, чтобы обеспечить доступ ко всем корпусным и фасадным частям. Для большей герметичности шов между раковиной и стеной обработайте герметиком. Зеркало рекомендуем вешать так, чтобы его верхняя часть располагалась на высоте 200–205 см (см. рис). Не обрабатывайте на тумбе незащищенных заглушками открытых отверстий. Для установки ручки, закрепите её на фасаде с помощью винтов, идущих в комплекте. Для этого на фасаде имеются специальные отверстия. Не пытайтесь установить на тумбу раковину, не предусмотренную производителем. Это повлечет появление зазоров между раковиной и тумбой, которые могут привести к неустойчивому положению раковины на тумбе, что в ряде случаев может повлечь за собой падение раковины и привести к травмам. Не используйте для установки ножек и поворотных опор саморезы, не входящие в комплект изделия – они могут быть слишком короткими (неустойчивость при наличии дополнительных) или слишком длинными (дно тумбы будет просверлено насквозь, что приведет к появлению незащищенных от влаги отверстий), а другой диаметр приведет к трещине и расщеплению изделия, либо и не прочному креплению ножек. А так же рекомендуем подготовить и проверить качество отделки и помещения: Стены должны быть достаточно прочными и ровными, так как мебель довольно тяжелая. В этом случае если стены выполнены из ГКЛ и другого подобного материала, в каркас стены, на которую будет устанавливаться изделие, необходима дополнительная установка закладных реек из прочных материалов. Присутствия к монтажу мебели, ознакомьтесь и соблюдайте схемы подключения труб водоснабжения, канализации и электропроводки. Не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов до окончания процесса установки мебели.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать. Вся мебель проектируется с учетом требований ГОСТ. Обращаем Ваше внимание на то, что сохранность мебели и срок её службы зависит не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе её эксплуатации!!! Особенность ванной комнаты в том, что её микроклимат отличается постоянными пере-

падами влажности и температуры. Всё это неблагоприятно влияет на мебель, независимо от материала, из которого она изготовлена. Брызги воды, попадающие на мебель, необходимо удалять сухой мягкой тканью. Нельзя использовать для чистки поверхностей мебели в ванной комнате вещества, содержащие растворители, абразивные чистящие средства, пасты и порошки, жесткие губки, щетки. Они могут поцарапать лакокрасочное покрытие. Попадание на панели концентрированных чистящих средств может привести к их деформации или изменению цвета. Очистка поверхностей мебели производится влажной мягкой губкой или тряпкой с добавлением нейтральных чистящих средств. По окончании уборки нужно удалить всю влагу сухой мягкой тканью.

На аксессуарах или изделиях с отделкой из хромированного металла даже от чистой воды при высыхании остаются пятна, поэтому необходимо удалить капли сухой мягкой тканью. При уходе за зеркалами применяйте разбавленные для чистки зеркала средства, следует использовать мягкую ткань. Помимо этого, влага не должна скапливаться на нижней кромке зеркала.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При неправильной сборке изделия, гарантия теряет свою силу, если допущены ошибки при сборке, могли повлиять на качество деталей, фурнитуры и изделия в целом (сколы, трещины, царапины, отверстия, перекос фурнитуры, слабое крепление или перетяжка креплений, неправильное расположение деталей и т.д.).

Изготовитель гарантирует, что мебель на момент покупки, приобретенная в России и обозначенная в гарантийном талоне, является комплектной и соответствует установленным на момент покупки стандартам качества и безопасности и требованиям заключенного договора купли-продажи. Комплектность изделия проверяется Покупателем при получении товара в присутствии Продавца. Последующие претензии по комплектности изделий не принимаются.

Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта.
- Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия.
- Если изделие эксплуатировалось не в соответствии с целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной изготовителем.
- Если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные изготовителем.
- Если обнаружены повреждения изделия, вызванные неправильным подключением к электросети.
- Если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и вланных вещей, а также расщепление, растрескивание и разбухание фасадных деталей и частей корпуса вследствие прямого попадания на них воды.
- Если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере надобности.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

Механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки/повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей/повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами/Перегоревшие лампы свечения/деформация деталей при наличии гарантийного талона, заверенного печатями Продавца и подписанного Покупателем. Все поля, указанные в гарантийном талоне обязательны к заполнению!

Гарантийный срок эксплуатации Изделия устанавливается в течение одного года при использовании продукции в домашних условиях и в течение 6 месяцев при эксплуатации в местах общественного пользования (в коммерческих учреждениях, театрах, домах отдыха, гостиницах и т.д.).

Продолжительность гарантийного срока указывается в гарантийном талоне и исчисляется с даты продажи изделия.

Дата продажи и дата изготовления изделия указывается в гарантийном талоне.

Гарантия на заменяемые компоненты прекращается вместе с гарантией на изделие.

Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Мебель должна эксплуатироваться в помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 градусов по Цельсию и не выше +35 градусов по Цельсию, с относительной влажностью 40–60%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели. Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с мебелью, т.к. даже кратковременный контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 70 градусов по Цельсию, может привести к оплавлению, деформации и отслоению пленки ПВХ от основы. Для крашевых фасадов допускается кратковременное воздействие температуры до 130 градусов по Цельсию. Длительное нахождение мебели ближе полметра от отопительных приборов и других источников тепла, вызывает деформацию мебели. Не подвергать мебель длительному воздействию прямых солнечных лучей, т.к. краски декоративного покрытия со временем могут терять яркость цвета. Не допускаются охлаждение фасадов ниже –25 градусов по Цельсию, возможно растрескивание и отслоение пленки ПВХ и лакокрасочного покрытия. Во избежание выгорания ИМО и разбухания фасадов следует оберегать их от намокания.

Избегать хранения внутри мебели мокрых и вланных вещей. Это может повлечь деформацию корпусных деталей.