



Инструкция по эксплуатации

Общие сведения

Гидроаккумулирующие мембранные баки (гидроаккумуляторы) горизонтального типа, предназначены для систем холодного и горячего водоснабжения. Гидроаккумуляторы, служат для поддержания оптимального давления в системах водоснабжения и компенсации гидродинамических ударов от включения насоса.

Модель	ГА-19Г	ГА-24Г	ГА-35Г	ГА-50Г	ГА-80Г	ГА-100Г
Внешний вид						
Емкость	19л.	24л.	35л.	50л.	80л.	100л.
Тип / диам. подкл.	горизонтальный / 1 дюйм					
Диам. горл. мембр.	90мм					
Макс./рабочее давление	10 атм. / 8 атм.					
Давление воздуха в баке	2 атм.					
Температурный режим	от +1 °С до +99 °С					
Размеры упаковки (Д*Ш*В), см.	45*27*30 см.	45*27*30 см.	36*36*68 см.	53*36*39 см.	61*47*50 см.	69*47*50 см.
Масса брутто (кг.)	3,2	4,3	5,8	7,1	10,9	11,9



1. Корпус (стальной)
2. Мембрана EPDM
3. Опоры бака
4. Воздушный клапан
5. Фланец
6. Подключение (резьба)
7. Площадка для установки

Комплектация

1. Гидроаккумулятор в сборе 1 шт.
2. Инструкция..... 1 шт.
3. Упаковочная коробка 1 шт.


Гидроаккумуляторы вертикальные

Инструкция по эксплуатации

Общие сведения

Гидроаккумулирующие мембранные баки (гидроаккумуляторы) вертикального типа, предназначены для систем холодного и горячего водоснабжения. Гидроаккумуляторы, служат для поддержания оптимального давления в системах водоснабжения и компенсации гидродинамических ударов от включения насоса.

Модель	ГА-24В	ГА-35В	ГА-50В	ГА-80В	ГА-100В ГА-100В ПР
Внешний вид					
Емкость	24л.	35л.	50л.	80л.	100л.
Тип / диам. подкл.	вертикальный / 1 дюйм				
Диам. горл. мембр.	90мм				
Макс./рабочее давление	10 атм. / 8 атм.				
Давление воздуха в баке	2 атм.				
Температурный режим	от +1°C до +99°C				
Размеры упаковки (Д*Ш*В), см.	28*28*62 см.	36*36*46 см.	36*36*68 см.	47*47*75 см.	47*47*83 см.
Масса брутто (кг.)	4,6	6,3	7,4	11,2	12,2



1. Корпус (стальной)
2. Мембрана EPDM
3. Опоры бака
4. Воздушный клапан
5. Фланец
6. Подключение (резьба)




Схема бака ГА-100В ПР

1. Корпус (стальной)
2. Мембрана EPDM
3. Резьбовой штуцер для проходная
4. Фланец
5. Воздушный клапан

Комплектация

1. Гидроаккумулятор в сборе 1 шт.
2. Инструкция..... 1 шт.
3. Упаковочная коробка 1 шт.



Гидроаккумуляторы

Гарантия

Гарантия на отдельные части гидроаккумулирующего бака предоставляется отдельно на следующие сроки:

- 24 месяца на металлические части,
- на комплектующие: мембрана - 3 месяца, воздушный клапан - 1 месяц
- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.
- При наступлении гарантийного случая возмещается только стоимость бракованных частей и компонентов, ремонта и установки.
- Условием для выполнения гарантийных обязательств является предоставление оформленного гарантийного талона.
- Установка, подключение и ввод в эксплуатацию гидроаккумулятора должен выполнять специалист, имеющий необходимую квалификацию.
- Необходимо не реже одного раза в квартал проводить обслуживание и вести постоянный контроль за работой гидроаккумулятора.
- После проведения гарантийного ремонта, гарантийный срок продлевается на время нахождения гидроаккумулятора в ремонте.
- При утере гарантийного талона гарантийные обязательства прерываются.

Гарантия не распространяется на гидроаккумуляторы:

- получившие неисправности возникшие по причине не проведения технического обслуживания;
- получившие повреждение от огня, в результате аварии, стихийных бедствий или события приравняемых к ним;
- получившие повреждения по причинам, возникшим от небрежного обращения или неправильного монтажа;
- модифицированные или переделанные самостоятельно;
- с механическими повреждениями;
- получившие повреждения из-за превышения допустимого давления, замерзания воды, коррозии, посторонними частицами или в результате электрохимической реакции.

Рекомендации по подбору бака

Тип насоса	Тип бака
Поверхностный	Горизонтальный
Погружной	Вертикальный

Мощность насоса	Объем бака
До 500 Вт	24 л
От 500 Вт до 1000 Вт	50-80 л
Свыше 1000 Вт	От 100 л

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причины	Метод устранения
1. Давление воздуха ниже нормы	Пропускает воздушный клапан	- продуть клапан и подкачать воздух
2. Отсутствие сжатого воздуха в гидроаккумуляторе	- Поврежден воздушный клапан – повреждена мембрана	-заменить клапан - заменить мембрану
3. Течь из клапана	Повреждена мембрана	-заменить мембрану



**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ПОКУПАТЕЛЯ**

Гарантийный талон № _____

Изделие: Гидроаккумулятор

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации,
и правилами установки ознакомлен.

К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.**

Фамилия
покупателя

Подпись
покупателя



**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ПРОДАВЦА**

Гарантийный талон № _____

Изделие: Гидроаккумулятор

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации,
и правилами установки ознакомлен.

К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.**

Фамилия
покупателя

Подпись
покупателя

Срок хранения до начала эксплуатации - 3 года.
Срок службы - 3 года.

Производитель: ООО «Аквапром»
429400, Чувашская Республика - Чувашия, Урмарский р-н, пгт.Урмары,
Базовый проезд, д.2, стр.2, помещ.2.
8 9170787511
akvaprom21@mail.ru