

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

1. Шкафы навесные зеркальные и пеналы (в том числе на опорах(рис.1) для предотвращения опрокидывания) крепятся к стене при помощи регулируемых навесов с ответными монтажными планками (рис.2) или с крючками и дюбелем, навесные тумбы (рис.3) - при помощи регулируемых навесов с ответными монтажными планками.

МОНТАЖ ЗЕРКАЛ/ЗЕРКАЛЬНЫХ ШКАФОВ ПРОВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

- Для зеркал/зеркального шкафа необходимо определить место крепления дюбеля с крючком и просверлить в намеченном месте отверстия в стене, вбить дюбель и закрутить крючок.
- Зеркало/зеркальный шкаф навешивается на специальные навесы, которые установлены на изделии.




Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАВЕСЫ НА ПЕНАЛАХ, ТУМБАХ И ШКАФАХ НАВЕСНЫХ РЕГУЛИРУЮТСЯ 2 ВИНТАМИ КАК ПО ВЫСОТЕ ТАК И ПО ГЛУБИНЕ (РИС.4,5)




Рис. 4

Рис. 5

2. ПРИКРЕПИТЕ УМЫВАЛЬНИК К СТЕНЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УМЫВАЛЬНИКОВ (РИС.6). ПРИ МОНТАЖЕ НАПОЛЬНЫХ ТУМБ, УМЫВАЛЬНИК ТАКЖЕ ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ.

3. ПРИ МОНТАЖЕ НАПОЛЬНОЙ ТУМБЫ ИЛИ ПЕНАЛА, УСТАНАВЛИВАЙТЕ ОПОРУ СТРОГО ПО МЕТКАМ ОСТАВЛЕННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ (РИС.7,8). Опоры крепятся шурупами или винтами, входящими в комплект. Правильно установленная опора расположена основанием внахлест с боковиной изделия (рис.9).




Рис. 6

## ВАЖНО!

Не рекомендуется крепление подвесных тумб и пеналов, не имеющих мебельных опор, на стены из гипсокартона.




Рис. 7

Рис. 8


Рис. 9

4. ПРИ КРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ К СТЕНЕ, ИМЕЮЩЕЙ ОСНОВАНИЕ ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ КРЕПЕЖНУЮ ФУРНИТУРУ (ДАННЫЙ КРЕПЕЖ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ).

5. Для монтажа полок установите 4 полкодержателя на одном уровне, наиболее удобном для Вас. Неиспользуемые отверстия закройте заглушками, входящими в комплект изделия.

6. Ручки на фасаде закрепляются с помощью винтов, входящих в комплект. Не поворачивайте ручки во время крепления - это может повредить покрытие фасада.

7. Завершающим этапом монтажа изделия, при необходимости, является регулировка дверей. Регулировка дверей осуществляется при помощи винтов в последовательности, согласно нумерации (рис. 10).



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СНЯВ С КОРПУСА ПЕТЛИ ЗАГЛУШКУ:

1. Открутить винт.
2. Регулировка дверей согласно направлению стрелки.
3. Закрутить винт

## ВНИМАНИЕ!

Используйте только ту фурнитуру, которой укомплектовано купленное Вами изделие!

При подключении осветительного оборудования пользовайтесь услугами профессионального электрика!

## МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ

Корпус и фасады изделий изготавливаются из ламинированной ДСП или из высокопрочного МДФ, износостойчивость и влагостойкость которого обеспечивает многослойное покрытие, состоящее из нескольких слоев грунта, краски и лака на основе полиуретановых смол. Зеркальное полотно в зеркальных изделиях с амальгамой на основе серебра. Зеркальные шкафы оснащены светильниками. В зеркальных шкафах используется электрооборудование, обеспечивающее длительную и безопасную работу в условиях повышенной влажности.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ МЕБЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВАННЫХ КОМНАТАХ И САНУЗЛАХ.

Для сохранности мебели, сохранения первоначального блеска её фасадов, а также для продления срока её использования, рекомендуем Вам соблюдать следующие правила:

- проводите сборку и установку с помощью квалифицированного специалиста согласно рекомендаций, приведенных выше;
- используйте мебель только по её функциональному назначению, в помещениях с температурой воздуха от 2 до 40 °C и относительной влажностью не более 70%;
- в процессе эксплуатации оберегайте мебель от прямого попадания воды (особенно горячей);
- для обеспечения длительной эксплуатации мебели не допускается её расположение ближе 1 м от источника тепла, так как это может повлиять на изменение цвета и привести к разбуханию фасадов и корпусных элементов;
- поверхность мебели следует оберегать от резких изменений температуры;
- для сохранения первоначального блеска не допускайте высыхания капель воды на элементах мебели;
- в случае попадания воды (влаги) на поверхность мебели (в том числе и внутреннюю) протрите её сухой мягкой тканью. Необходимо не допускать высыхания на ней капель и брызг;
- не допускайте попадания воды на элементы электрооборудования;
- не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (растворителей, уайт-спирита, кислот, щелочей, масел, спиртов, ацетонов, бензина и т. п.);
- не применяйте для чистки мебели абразивные чистящие средства;
- производите уход за мебелью с помощью специальных моющих средств. Для чистки используйте мягкую влажную тряпку, смоченную в нейтральных мыльных растворах. Поверхность фурнитуры необходимо протирать сухой мягкой тканью;
- при ослаблении резьбовых соединений периодически подтягивайте их;
- после транспортировки, в процессе монтажа и эксплуатации, проводите регулировку дверных петель и других подвижных соединений;
- мебель, оснащенную электрооборудованием, не оставляйте во включенном состоянии без присмотра, на длительное время;
- безопасное расстояние от поверхности светильника до посторонних предметов не менее 200 мм;
- для изделий, имеющих крепление к стене, использовать крепёжную фурнитуру из комплекта поставки;
- не вносите каких-либо изменений в конструкцию мебели;
- избегайте хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, это может повлечь деформацию корпусных деталей;
- зеркальные полотна следует очищать только чистой водой. Чистящие средства на базе аммиака или другие агрессивные средства использовать не допускается. В случае, если это повлекло за собой коррозию зеркального полотна, данный случай не будет являться гарантийным;
- предохраняйте мебель от механических повреждений, ведущих к нарушению её защитного покрытия.

Обращаем ваше внимание, что сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от материалов, из которых она изготовлена, но и от правильной ее эксплуатации. Соблюдайте эти несложные правила, и наша мебель прослужит Вам многие годы!